

Acessando **registros** do XPS-MC através de CLP(4004BF, ExpertBF e 6006). Exemplo de programação para comunicar o CLP Atos com XPS-MC xx





Obs.: O objetivo desta nota de aplicação é fornecer informações básicas para o uso e configuração. Nem a Schneider, nem seu autor se responsabilizam pelo correto uso da mesma.









Na janela "**Gerenciado do Projeto**" em **Access Path** selecione a porta serial que será utilizada para comunicação com o XPS-MC.

Selecione a opção **Modo Mestre** para habilitar a opção de **Novo Frame.**

Insira 2 frames de comunicação.

Com a serial B em **Access Path** selecionada selecione o protocolo para **Modbus**.



Em variáveis globais no grupo USUÁRIO selecione a região "WORD" para declarar a variável para leitura da word de Status do XPS-MC.						
Welcome Page Program0 Variáveis Globais 007 - Tela7						
Grupo Região do Tipo de Dado						
USUÁRIO 🗸	INT\UINT\WORD					¥
Endereco	Nome	Tipo de dado		Atributo	Valor Inicial	Descrição
2 MT/9	Nome	тыро це цацо		DETENTIO	Valor micial	Descrição
*MW10	Word 4096	WORD		RETENTIVO		Word de Status
*MW11	Word_4096_Inv	WORD		RETENTIVO		
\$ MIN 1 2		TMT		DETENTIO		



Selecione o "Frame 1", na janela de propriedades, em:

Variável Inicial insira a variável do tipo word para receber o conteúdo da variável de status do CPS-MC(%MW10),

Qtde de variáveis a serem lidas(1),

Endereço da remota (end. Da variável da remota) (4096+1),

Nº estação da remota (1),

Função modbus (Read Holding Registers).

Schneider Gelectric

Gerenciador do Projeto Simulador de I/O	Welcome Page	Program0 Variáveis	Globais 007 - Tela7	1		
n 🖻 Anlicação	Grupo	Região do Tipo de l	obeG			
Selecione o "Frame 2", na janela de propriedades, em:		BOOL	2400			
/ariável Inicial insira a variável do tipo pooleana para receber o conteúdo das	Endereço %MX9	Nome	Tipo de dado BOOL	Atributo NAO RETEN	Valor Inicial	Descrição
CPSMC(%MX30),	*IIX10 - *MX11	Word_4096_bit1	BOOL	NÃO RETEN .	Vamos utilizar bits da word de	16 variáveis para extrair o e status(4096) para %MX
)tde de variáveis a serem lidas(8),	*MX12 *MX13	Word_4096_bit2 Word_4096_bit3	BOOL	NÃO RETEN NÃO RETEN	até %MX25, at programa lade	través da instrução Wbit n er.
la remota) (512+1),	*MX14 *MX15	Word_4096_bit4 Word 4096 bit5	BOOL	NÃO RETEN		/
lº estação da remota (1),	*MX16	Word_4096_bit6 Word_4096_bit7	BOOL	NÃO RETEN NÃO BETEN		
Access Path	*MX18	Word_4096_bit8	BOOL	NÃO RETEN		
2850.10 A1 Serial A ⊇ 3850.10 A1 Serial B → Frame 1 → Frame 2 → Hardware ⊇ 2850.10 CPU, IHM, 14E / 105 "P" → Portas → Serial A → Serial B → Telas → Tareta	*MX19 *MX20	Word_4096_bit9 Word_4096_bit10	BOOL	NÃO RETEN NÃO RETEN		
	*IIX21 *IIX22	Word_4096_bit12	BOOL	NÃO RETEN		
	* MX84	Word_4096_bit14	BOOL	NÃO RETEN.	Em variáveis o	alobais no grupo USUÁRI
	- *MX25	word_4096_bit15	BOOL	NÃO RETEN	selecione a região "BOOL" para declarar variáveis para leitura das entradas digita do XPS-MC.	
	- *MX27 - *MX28		BOOL	NAO RETEN NÃO DETEN		
- 🗐 Receites	- %MX29		BOOL	NÃO RETEN		
🔤 🚾 Gráfico	\$MX30	Bit_512	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 1 do XPMCXX
	*MX31	Bit_513	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 2 do XPMCXX
Propriedades Supervisionar variáveis	*MX32	Bit_514	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 3 do XPMCXX
Geral	*MX33	Bit_515	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 4 do XPMCXX
Variável Inicial Bit_512	*MX34	Bit_516	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 5 do XPMCXX
Qtde de variáveis 8	- %MX35	Bit_517	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 6 do XPMCXX
Endereço remota 513 decimal	*MX36	Bit_518	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 7 do XPMCXX
Nº estação da remota 1	*MX37	Bit_519	BOOL	NÃO RETEN		Entrada 8 do XPMCXX
Funcao Read Input Status Tempo Atualização(ms) U Variável Atualização	\$MX38	(3×38)	BOOL	NÃO RETEN		
	- %MX39		BOOL	NÃO RETEN		
	%MX40		BOOL	NÃO RETEN		

Para concluir vamos inserir mais uma linha no programa e inserir 2 blocos de função:

Wbit - para extrair os bits de uma word

Not - para preparar a word para ser utilizada na instrução Wbit.

ariaveis Locais Diocus Funcionais



Seguindo esta nota, teremos no CLP atos as informações do XPS-MC como mostra a relação abaixo.

Bit_512 (%MX 30) Bit_513 (%MX 30) Bit_514 (%MX 30) Bit_515 (%MX 30) Bit_516 (%MX 30) Bit_517 (%MX 30) Bit_518 (%MX 30) Bit_519 (%MX 30)

XPSMC	Descrição
096_bit0	RUN (device is running)
096_bit1	CONF (configuration mode)
096_bit2	reserved
096_bit3	INTERR (fatal internal error)
096_bit4	EXTERR (external error)
096_bit5	STOP (device is not running)
096_bit6	STATUS_R_S (changeover from RUN to STOP)
096_bit7	reserved
096_bit8	reset button pressed
096_bit9	CPU2 OK (visible only on Modbus)
096_bit10	fieldbus OK
096_bit11	1=interrupt in progress,0=internal CPU test running
096_bit12	0=XPSMC32,1=XPSMC16
096_bit13	1=after powerup or START until self test finished, then 0
096_bit14	configuration valid
096 bit15	received STOP command

512	Entrada Digital 1
513	Entrada Digital 2
514	Entrada Digital 3
515	Entrada Digital 4
516	Entrada Digital 5
517	Entrada Digital 6
518	Entrada Digital 7
519	Entrada Digital 8

