EXPERT BF

Exemplo de comunicação *Modbus* entre EXPERT BF e *I/O* remoto BRIO



Comunicação Modbus RS485

• Arquitetura da rede



• Escolha do hardware

Inicialmente. selecionar 0 hardware que será utilizado na aplicação. No gerenciador de projeto, no item Hardware clicar com o botão direito do *mouse* e selecionar 'ver catalogo de hardware', em seguida, será aberta uma janela à direita, onde serão exibidos os módulos da família EXPERT BF.



Gere

Definições do programa

Para este exemplo, 0 EXPERT BF foi definido como mestre da rede Modbus, desta forma é necessário declarar no programa esta condição inicial. Através dos bits de sistema %SX140 e %SX143, comunicação definimos а Modbus na porta RS485 e definimos a CPU como mestre da rede Modbus

Gerenciador do Projeto	Welcome Page	ZELIO_ETH	/ariáveis Globais		
🖃 🏫 Configuração	Grupo	Região do Tipo de Dado			
Controlador1	SISTEMA 🗸	BOOL			v
H Aplicação					
Sistema	Endereço	Nome	Tipo de dado	Valor Inicial	Descrição
	- %SX134		BOOL		
🔓 Usuário	- %SX135		BOOL		
+ Access Path	— %SX136		BOOL		
😐 🕮 Hardware	- %SX137		BOOL		
🗈 🗊 Tarefa	- %SX138		BOOL		
Receitas	- %SX139		BOOL		
Granco	- %SX140	MASTER_B	BOOL		ON = Habilita modo mestre pela porta serial RS-485
	- %SX141	ACCESS_B	BOOL		ON = ocorreu um acesso pela porta RS-485
	- %SX142	CHANGE_B	BOOL		ON = ocorreu uma mudança de valor via canal serial RS-485
	- *SX143	MODBUS_B	BOOL		ON = Habilita protocolo MODBUS na porta RS-485
	- %SX144	PRINT_B	BOOL		ON = Habilita PRINT na serial RS-485
	- %SX145	READER_B	BOOL		ON = Habilita leitura de bytes pela serial RS-485
	- %SX146	BUSY_B	BOOL		ON = Porta serial RS-485 está ocupada
	- %SX147		BOOL		



• Definições do programa

Certificar que as configurações da rede *Modbus*, relacionada a porta RS485 da CPU, estejam configuradas de acordo com as configurações do BRIO.



• Definições da comunicação

No item Acess Path, definir, o protocolo Modbus e o modo de comunicação como Mestre na porta de comunicação que será utilizada (neste caso porta serial B – RS485). Em seguida, criar os frames de comunicação.



• Definições da comunicação

Nas configurações dos *frames* de comunicação, serão inseridos os endereços de leitura e escrita do escravo. Para inserir um novo *Frame*, basta clicar com o botão direito do *mouse* e selecionar Novo *Frame*.

• Variavel Inicial: Variavel interna do PLC que vai receber o valor lido ou o valor a ser escrito no escravo.



• Definições da comunicação

• **Qtde de variáveis**: Quantidade de variáveis que serão lidas/escritas neste *Frame.*

• Endereço remota: Endereço de memoria do escravo onde será lido ou escrito os valores desejados.

Nº estação remota:
Endereço do escravo na rede
Modbus.

• Função: Função Modbus.



• Configuração do programa

Inicialmente, selecionar o ícone Configurar e definir o tipo de conexão com o Brio e os parâmetros desta conexão.

Obs: A porta de programação do BRIO também é utilizada para a rede, esta é uma porta do tipo RS485, é necessário utilizar um conversor para comunicação com PC



• Configuração do modulo

Depois de alimentar o modulo (24Vcc), pressionar o botão Prog por alguns segundos (conforme mostrado na figura) para que ele assuma os parâmetros de configuração de fábrica (9600, 8N1, ID 247).



• Localizando o modulo

Em seguida, selecionar o ícone Localizar e marcar a opção "Utilizar padrão de fabrica" e iniciar a localização do modulo.



Configurando o modulo

Após localizar o modulo, selecione o modulo para verificar os parâmetros de configuração, em seguida altere a configuração conforme necessário



• Configurando o modulo

Finalizada as configurações do modulo, selecione o icone Enviar Config para programar o modulo.

